

ΣΤΑΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

- Λίπανση όλων των κινητών εξαρτημάτων μια φορά τον χρόνο με απλό μηχανέλαιο.
- Τακτικός καθαρισμός (πλύσιμο) της επιφάνειας όλων των επιμέρους εξαρτημάτων με νερό και απλό σαπούνι. Δεν επιτρέπεται η χρήση καυστικών ή όξινων υλικών καθαρισμού.
- Τακτικός οπτικός έλεγχος της επιφάνειας όλων των επιμέρους εξαρτημάτων. Ο έλεγχος αυτός θα σας βοηθήσει να διαπιστώσετε τις όποιες φθορές από σκουριά στο πρώτο τους στάδιο, καθιστώντας μ' αυτόν τον τρόπο ευκολότερη την αντιμετώπισή τους. Μπορείτε να βάψετε τα σημεία στα οποία παρατηρήσατε την σκουριά, μη επιτρέποντας έτσι την επέκτασή τους. Για την βαφή προτείνεται να χρησιμοποιήσετε την λάκα **Edding 750 Paint Marker** σε μορφή μαρκαδόρου η οποία είναι εύκολη και αποτελεσματική.

